

## Záruční list

Název výrobku: .....

Typ: .....

Výrobní číslo: .....

Adresa kupujícího: .....

.....

Datum prodeje: .....

Razítko prodejny a podpis prodávajícího:

## Záruční podmínky

Ve smyslu § 248 občanského zákona se na výše uvedené zboží poskytuje záruka 24 měsíců ode dne jeho zakoupení.


Adresu servisní organizace sdělí prodejna, v níž byl výrobek zakoupen.  
Prodávající je povinen při prodeji stroj přezkoušet a vypsát identifikační údaje.  
Všechny údaje musí být zapsány ihned při prodeji nesmazatelným způsobem.

Jestliže během záruční doby dojde k poruše výrobku, která nebude zaviněna uživatelem, má spotřebitel právo, aby mu byla vada bezplatně odstraněna, pokud nedemontovaný výrobek dodá k opravě.

Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, Tel.: +420 519-346236, Fax: +420 519-347314  
email: info@vinarskepotreby.cz, http: www.vinarskepotreby.cz

# VÁZACÍ KLEŠTĚ MAX

MAX-TAPENER MODEL HT-B/ML



## POPIS ZAŘÍZENÍ

Univerzální vázací kleště pro snadné a rychlé upevnění letorostů k nosným drátům, vyvazování kmínků révy vinné, ovocných stromků a okrasných dřevin do ø 45 mm.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměr	150 mm x 29 mm x 336 mm
Použitelné spony	MAX STAPLES 604C ( 5000 ks ) MAX STAPLES 604E ( 5000 ks )
Počet spon v náplni	MAX STAPLES 604C 200ks ( 2 pásky spon ) MAX STAPLES 604E 150ks ( 1 pásek spon )
Použitelná páska	MAX TAPE - 10, 0,1 mm x 11 mm x 40 m ( bílá ) MAX TAPE - 15, 0,15 mm x 11 mm x 26 m ( modrá ) MAX TAPE - 25, 0,25 mm x 11 mm x 16 m ( červená )
Hmotnost	510 g
Vázací limit	Max.ø 50 mm
Žiletka	MAX Tapener Serrated Blades

## DOPLNĚNÍ SPONEK

Zatlačte mírným tlakem na poplastovanou páčku pod rukojetí a uvolněte pružinu zásobníku svorek. Následně vytáhněte pružinu ven ze zásobníku. Vložte svorky tak aby špičky směřovaly nahoru proti kovadlince. Poté zasuňte přítlačnou pružinu zpátky do zásobníku. Do zásobníku je možno založit 200 ks svorek typu 604C nebo 150 ks sponek typu 604E.

## OTEVŘENÍ ZÁSOBNÍKU PÁSKY

Položte prst na horní část krytu, pak kryt otevřete tlakem palce na výstupek uprostřed zásobníku.

## ZALOŽENÍ PÁSKY

Otevřete kryt zásobníku pásky a založte pásku, jak je vyobrazeno níže. Poté kryt uzavřete (uslyšíte "cvaknutí"). Nyní pásku protáhněte do obdélníkového otvoru směrem nahoru tak aby vyčnívala cca 1cm nad čepelí.



## VYTAŽENÍ PÁSKY

Sevřeme rukojeť tak, aby bylo slyšet "cvaknutí" páska by měla být zachycena na jejím konci. Pozn.: Pro uchycení konce pásky nevyvíjejte velký tlak na rukojeť. Uvolníme rukojeť a páska bude vytažena do horní polohy.

Je možné, že páska nebude zachycena, když stlačíme rukojeť, (není to vada vázacích kleští); potom tedy stlačíme rukojeť silněji a operaci opakujeme dokud nebude páska zachycena a vytažena do horní polohy. Pozn.: Toto provádějte jen když páska není zachycena na jejím konci.

## VÁZÁNÍ PŘEDMĚTŮ

Tlačíme pásku proti předmětu, dokud jej celý neumístíme do vnitřního prostoru vázacích kleští. Uchopíme rukojeť ve střední části a vázací kleště úplně stiskneme. Předmět bude obvázáván páskou, svázán svorkou a páska zároveň odříznuta.

## VÝMĚNA ČEPELE

Když dojde k opotřebení čepele a není dostatečně ostrá, aby uřízla pásku, vyměňte ji za novou. Pomocí kleští nebo pinzety vytáhněte starou čepel a opačným způsobem vložte novou čepel. Čepel uchopte opatrně, tak aby nedošlo k poškození ostří.

## OPRAVA ZABLOKOVANÝCH SVOREK

Uvolníme doraz s přítlačnou pružinou svorek a vytáhneme ji spolu se svorkami, pak odstraníme zablokované nebo spleené svorky ocelovým drátkem nebo malým šroubovákem.

## BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Je důležité před každým použitím promazat všechny čepy, které jsou vyobrazeny na obalu. K mazání doporučujeme používat olej určený na ruční náradí. Po použití kleště uchovávejte v originálním obalu na suchém místě.

## ZPŮSOB LIKVIDACE NEFUNKČNÍHO VÝROBKU

Výrobek na konci své životnosti je nutno předat specializovaným organizacím, které se zabývají separováním použitých materiálů, případně jejich recyklací a nepoužitelné výrobky tak ekologicky zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Všechny použité materiály jsou recyklovatelné.

